

BENNS AKTERSTAGSLATTA MONTERING

Allmänt

- Monteras på sidan, eller i undantagsfall på ovansidan, av masttoppsbeslaget.
- 90 grader ut från masten eller så att lattan pekar ett par grader uppåt.
- Lattan får ej skava snett vid montage ovanpå masttoppen, den nöts av då.
- Akterstaget skall vara avlastat vid gipp och slag, speciellt viktigt i lätt/mellanvind.
- Observera att akterstagslattan är gjord för fraktionsrigg (ex 7/8-dels rigg), ej för masthead!

Att tänka på vid montering

- Tänk på att borra hålen för byglarna så att inte trissor skadas. Borra hålen med medskickad borrhjula. Skruven är självgängande. Minsta avstånd mellan byglarna är 10 cm.
- Tampen mellan latta och block bör vara minst 20-30 cm. Trä linan igenom hålet samt gör ett dubbelt halvslag runt lattan annars finns risk att lattan går sönder.
- Kontrollera att riggbulten för akterstaget inte nöter mot lattan
- Spänsten i lattan är inte avsedd att bära vikt av backstag/checkstag som är kopplade till akterstaget med hjälp av gummicord.
- Saxpinnen monteras mot bygel och lattan skjuts mot maströr. Vid montering ovanpå masttoppen används två saxpinnar, en på varje sida om främre bygeln. Borra hål för saxpinnen med 2,5 mm borrhjula. Lattan får aldrig nöta eller ligga mot akterkanten på masttoppen.
- Saxpinnarna får aldrig monteras vid akter bygeln för då kan lattan gå av vid belastning.



