


Manual Newhaven Gruvlykta



Viktig information

Läs denna manual innan du använder produkten.

Använd ej produkten om den är synligt skadad.

Utsätt ej lampan för öppen låga, extrem värme eller vatten pga. explosionsrisk.

Ladda produkten minst 4h före första användning.

Produkten laddas med medföljande USB-C kabel DC 5V 2A (adapter ingår ej)

Använd ej lampan medan den laddas.

Batterierna eller ljuskällan är ej utbytbar, när den nått slutet av livslängd skall hela produkten återtinnas.

Funktion

Tryck in knappen på baksidan av produkten för att starta lampan.

För att byta mellan de tre olika ljusinställningarna tryck kort på knappen för att stega/byta mellan de olika.

Samtliga ljusinställningar är dimmbara, för att dimma lampan välj önskat ljus och håll sedan in knappen och släpp när önskad ljusstyrka är uppnådd.

Vid start av lampan lyser en led diod kort upp i toppen av lampan som visar batteristatus. Vid batteri 5–100% lyser lampan grönt. Vid batteri om under 5% lyser lampan rött.

Specifikation

Mått: (Bredd/Höjd) 92 x 200mm

Vikt: 800 g

Brinntid: (H/M/L) 12/24/430h

Laddning: USB-C

Laddningstid: ca 4h

Material: Järn, aluminium, glas & plast

Batteri: 5200mAh

Ljus: 2700k

Power: 2,2W

Spänning: 0,8A

Färg: Silver & Mässing

